レクサス ネットワーク CD/DVD-ROM サーバ 設置ガイド

2007年3月発行 第3版



はじめに

このたびは REXAS CD/DVD-ROM サーバ(以下、CD/DVD サーバ)をお買い上 げいただき、まことにありがとうございます。この製品を正しく設置するために、このマ ニュアルをよくお読みくださいますようお願いいたします。

このマニュアルについて

このマニュアルでは、CD/DVD サーバの設置・組み立てを担当するユーザを対象に、 CD/DVD サーバの設置・組み立て方法、設定方法について説明しています。またこ のマニュアルを活用するためには、ネットワークに関する基本的な事項を理解してい る必要があります。

このマニュアルは、CD/DVDサーバとその製品ソフトウェアリリース1.03に対応し、特に明記しない限り、以後のリリースに対しても適用されるものとします。

安全上のご注意(必ずお読みください)

ここでは、この製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく事を説明しています。お 使いになる前に必ずお読みください。

このマニュアルでは、以下のような記号による表示をしています。内容を良く理解した上でお読みください。





この表示を無視して誤った取扱をすると、人が障害を 負う可能性および物的損害の発生が想定される内容 を示します。



異常が起きたら

煙が出ている、変なにおいや音がしているなどの異常状態のまま使用すると火災・ 感電の原因となります。すぐに本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか ら抜いて、弊社あるいは販売店に修理をご依頼ください。

内部に異物や液体を入れない

本機の内部に異物や液体が入ると火災・感電の原因となります。通風孔などから内 部に異物を入れないでください。また、倒れると内部に液体が入る場合がありますの で、液体の入った容器を本機の上に置かないでください。万一、機器の内部に異物 や液体が入った場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか ら抜いて、弊社あるいは販売店にご連絡ください。

電源コードを傷つけない

電源コードが破損すると、火災・感電の原因となります。

- ・電源コードの上に重い物を乗せたり、足で踏んだりしない。
- ・熱機具に近づけたり、加熱したりしない。
- ・加工したり、傷つけたりしない。
- ・無理に曲げない、ねじらない。
- ・電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らずにプラグを持って抜く。

電源コードが破損した場合には、弊社または販売店宛に交換をご依頼ください。

電源プラグをコンセントに挿す時の注意

電源プラグをコンセントに挿す時、先端の金属部分をさわらないでください。また濡 れた手で電源プラグをさわらないでください。感電の原因となります。

分解・改造しない

このマニュアルで説明された以外の箇所を開けたり、分解・改造したりしないでください。火災・感電の原因となります。

海外では使用できません

この機器は日本国内でのみ使用できます。仕様で表示された電源電圧以外の電圧 で使用しないでください。火災・感電の原因となります。海外での使用を希望される 場合には、弊社にご相談ください。



接続前の注意

他の機器を接続する前に各機器の取扱説明書をよく読み、電源を切った上で説明 に従って接続してください。

設置場所について

次のような設置場所に置かないでください。火災・感電やけがの原因となることがあります。

- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気のあたる場所
- 湿気やほこりの多いところ
- 不安定な台の上や傾いたところ
- 直射日光のあたる場所

移動させるとき

移動させるときは電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続ケーブルを全てはずしてから行ってください。コードが傷ついて火災・感電の原因となったり、機器が転倒してけがの原因となったりすることがあります。

長期間ご使用にならないときなど

長期間ご使用にならないときやお手入れのときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

本製品を運用した結果の影響につきまして は、前章に関わらずいかなる責任も負いか ねますのでご了承ください。

目次

	Ι
このマニュアルについて	I
安全上のご注意(必ずお読みください)	II
目次	VI
1. お使いになる前に	1
梱包内容の確認	1
2. 開梱と接続	4
2.1. 梱包と開梱	4
2.2. 組み立て	4
2.3. 接続	6
3. 電源投入と初期設定	
3.1. 起動	
3.2ネットワークへの接続	
IPアドレスの割り当て	
IPアドレスを設定する方法	
3.3. ルートパスワードの変更	
3.4. 日付と時刻	

(MEMO)

(MEMO)

1. お使いになる前に

● CD/DVD-ROM サーバ

梱包内容の確認

本体の梱包を開けましたら以下の物品がすべて揃っていることをご確認ください。

ベースモデル(DVRSA45, DVRSA100, DVRSA150)

•	CD/DVD-ROM サーバ本体1 台
•	付属品(後記)1式
•	設置ガイド(本書)1 冊
•	取扱説明書1冊
•	クイックスタートガイド
•	保証書
•	ユーザ登録 FAX 用紙
• LO	CD ディスプレイ
•	LCD ディスプレイ本体
•	LCD ディスプレイスタンド
•	付属品(後記)1式

ライブラリモデル(DVRSA100C, DVRSA200C, DVRSA600C)

• C]	D/DVD-ROM サーバ
•	CD/DVD-ROM サーバ本体1 台
•	付属品(後記)1式
•	ジュークボックス接続ケーブル
•	設置ガイド(本書)1 冊
•	取扱説明書1 冊
•	クイックスタートガイド
•	保証書
•	ユーザ登録 FAX 用紙

● LCD ディスプレイ
・ LCD ディスプレイ本体1 台
・ LCD ディスプレイスタンド
 ・ 付属品(後記)1式
● ライブラリ装置
 ライブラリ装置本体(ドライブ組み込み済み)1台
• 付属品1式

容量増強モデル(DVRSA200D, DVRSA600D)

● CD/DVD-ROM サーバ
 CD/DVD-ROM サーバ本体
 付属品(後記)1式
 ジュークボックス接続ケーブル
 設置ガイド(本書)
 取扱説明書
・ クイックスタートガイド
 保証書
 ユーザ登録 FAX 用紙
● LCD ディスプレイ
・ LCD ディスプレイ本体
・ LCD ディスプレイスタンド
 付属品(後記)1式
● 外付ストレージモジュール
・ 外付ストレージモジュール本体1台
 ・ 付属品(本体との接続ケーブルを含む)1式
● ライブラリ装置
 ライブラリ装置本体(ドライブ組み込み済み)1台
 付属品1式

● CD/DVD-ROM サーバ付属品(共通)
• 日本語キーボード(USB)1 個
 ・ 光学マウス(USB)
 ・ 電源コード
・ バックアップ用テープ (DAT72)
・ クリーニング用テープ (DAT72)
・ インストール CD パッケージ(封筒に封入)
・ ドキュメンテーション CD(ケース入り)
・ RED HAT ENTERPRISE LINUX CD(箱入り)
・ YOSEMITE BACKUP CD(ケース入り)
・ はじめに
• 製品情報ガイド1冊
・ RAID コントローラ ユーザーズガイド
・ Red Hat Enterprise Linux 4 インストール手順および重要情報1 冊
・ サービス&サポートのご案内
・ Information Update
 ・サーバ製品設置場所登録変更について1枚
・ ACTIVATE YOUR SUBSCRIPTION

● LCD ディスプレイ付属品(共通)

•	電源コード	1	本
•	ドキュメンテーション&ドライバ ディスク(CD-ROM)	1	枚

この製品は、厳密な品質管理の下に製造・出荷しておりますが、万一、欠品や不良品などがございましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

2. 開梱と接続

2.1. 梱包と開梱

梱包は DVRSA45, DVRSA100, DVRSA150 が本体とディスプレイの 2 個口、 DVRSA100C, DVRSA200C, DVRSA600C が本体とディスプレイおよびジュークボッ クスの 3 個口、DVRSA200D, DVRSA600D は本体とディスプレイとストレージモジュ ールおよびジュークボックスの 4 個口になっています。

本体、ディスプレイ、ストレージモジュールの移動・開梱は作業員一人でも充分可 能な範囲ですがジュークボックスの移動・開梱は一人の作業員では難しい場合があ ります。また、ジュークボックスの設置場所への搬入は事前に搬入経路の確認の必 要があります。かなりの重量物なので設置場所まで台車等で搬入できない場合相応 の人員が必要となります。

本体、ディスプレイ、ストレージモジュールの梱包は通常のダンボールに梱包用 のテープで梱包されていますのでカッター等でテープを切って開梱します。本体、 ストレージモジュールはそれなりの重量がありますので取り出し時には十分注意して ください。ジュークボックスの梱包は PP バンドを外した後、ダンボール箱を上方へ引 き抜く要領で開梱します。続けて下部パレットのプラスチック製の留め具を取り外す ことでより作業がしやすくなる場合がありますので必要な場合はお試しください。ジュ ークボックスの重量は 100 枚タイプでも 45Kg 近く、600 枚タイプだと 100Kgを超えま すので作業には十分注意を払っていただく必要があります。

2.2. 組み立て

組み立ての概略を示します。詳細は各機器のマニュアルをご参照ください。

1. 本体

本体は改めて組み立てるべきものはありません。本体背面に前面パネルを 取り外す時に使う鍵が取り付けられていますのでこの鍵を別の場所に保管す る場合はこれを取り外しておきます。 2. ディスプレイ

LCD 部分と台座の 2 つに分解して梱包してあります。これははめ込むだけ で組み立てることが出来ます。LCD 部には保護シートが貼り付けられている のではがしておきます。

- ストレージモジュール
 ストレージモジュールは改めて組み立てるべきものはありません。
- ジュークボックス
 600 枚タイプの場合キャスターを取り付けます。
 以下 100 枚タイプの場合を例にします。
 - ・ 鍵を外して本体横のパネルを開きます。





 メディアを保管するカートリッジのロックレバーを引いてロックを外し、カート リッジを抜き取ります。メディアを保管するカートリッジの保護板を取り外し、 カートリッジを元の位置に差し込みます。全てのカートリッジでこの操作を 行います。





メディアを搬送するアームの固定ピン2箇所をドライバで外します。

ここは小さい穴越しに奥にあるねじを回すのでドライバは細くて長いものを用意するようにしてください。

・ 本体横のパネルを閉じて鍵をかけます。

2.3. 接続

設置場所に機材を配置したら接続を行います。

1. 本体

電源ケーブル、キーボード、マウス、ディスプレイケーブル、LAN ケーブルを 接続します。他にストレージモジュールのケーブルやジュークボックスのケー ブルを接続するモデルもあります。



2. ディスプレイ

電源ケーブルを接続します。ディスプレイケーブルはあらかじめ接続された状態で梱包されていますのでもう一方をサーバ本体に接続します。



3. ストレージモジュール

電源ケーブルとSCSIケーブルを接続します。SCSIケーブルは本体にも接続します。



上記写真では電源が二重タイプになっていますが通常は1つのみ搭載されています。SCSIコネクタは下のほうを使用します。

4. ジュークボックス

100 枚タイプのジュークボックスの背面ですが他のモデルもこれに準じます。



3. 電源投入と初期設定

3.1. 起動

接続が出来たら電源を投入します。電源投入はジュークボックス、ストレージモジ ュール、ディスプレイ、本体といった具合に本体から遠い順に投入してください。ディ スプレイ上に BIOS レベルでの接続確認が出ますので、ジュークボックスやストレー ジモジュールが認識されているかを確認してください。



ブートが完了するとログイン画面が表示されます。ボックスにユーザ名"root"を入 力してください。必ず小文字で入力します。Enterキーを押して、続いて表示されるボ ックスにパスワードを入力してください。出荷前に弊社へヒアリングシートをお送りい ただいている場合はそちらで指定したものに、送っていなかったり指定していなかっ たりした場合は"rootroot"を入力してください。パスワードなので入力してもマスクさ れていますので大文字小文字等には気をつけてください。



3.2..ネットワークへの接続

始める前に

ネットワークの設定を変更する前に、必ずネットワーク管理者に相談してください。

IP アドレスの割り当て

TCP/IP ネットワーク上で通信を確立するには、CD/DVD サーバに適切な IP アドレス を割り当てる必要があります。通常事前にお伺いしてある IP アドレスをセットして出 荷していますが事前の申し出がなかった場合はDHCPでIPアドレスを取得する設定 で出荷されます。

IP アドレス

未使用のIPアドレスをネットワーク管理者から取得する必要があります。

DHCP

DHCP を使用している場合、CD/DVD サーバをネットワークに接続すると自動 的に IP アドレスが割り当てられます。CD/DVD サーバに割り当てられた IP アド レスを調べるには、お使いの DHCP サーバを確認してください。IP アドレスを手 動で設定する場合は、適切なパラメータを設定することにより DHCP を無効にす ることができます。

IP アドレスを設定する方法

サーバを起動してルート権限でログインします。ルートのパスワードは通常事前にお 伺いして出荷時に設定していますが、特に指定がなかった場合等は「rootroot」とな っています。 root でログインすると以下の画面が表示されます。 この画面で「初期設定」を開きます。



続いてこの画面で「ネットワーク」を開きます。



「ネットワーク設定」の「デバイス」タブ画面が表示されます。

▼ ネットワーク設定							
$\overline{\mathcal{T}_{r}\mathcal{T}\mathcal{N}(\underline{E})}$ $\mathcal{T}_{p}\mathcal{T}\mathcal{N}(\underline{P})$ $\mathcal{N}\mathcal{T}(\underline{H})$							
● ●							
デバイス(<u>I</u>) ハードウェア(<u>w</u>) IPsec(<u>S</u>) DNS(<u>N</u>) ホスト(<u>o</u>)							
 ここで物理的なハードウェアと連携したネットワークデ バイスを設定出来ます。 多重論理デバイスは単 独のハードウェアと関連付ができます。 							
プロフ 状態 デバイス ニックネーム タイプ							
🗹 🚿 起動中 📑 eth0 eth0 Ethernet							
使用中プロファイル: 共通							

ここで「編集」ボタンをクリックすると「イーサネットデバイス」の「全般」タブの画面が表示されます。

	イーサネットデバイス
2般(G) ルート(R) ハードウェアデバイ	ス(H)
ニックネーム(<u>N</u>): eth0	
2 コンピュータの起動時にデバイスを起	th(<u>A</u>)
全てのユーザにデバイスの育効化と無な	的化を許可(业)
このインターフェイス用にIPv <u>6</u> の設定	を育効にします
) 自動的にIPアドレス設定を取得(1): [thep
DHCP設定	
ホスト舌(オブション)(<u>0</u>):	
☑ DNS情報をブロバイダから自動取得	K(<u>D</u>)
国定のIPアドレス設定:	
手動Pアドレス設定	
7 F レス(<u>A</u>):	192,168,0,6
サブネットマスク(5):	255, 255, 255, 0
デフォルトゲートウェイアドレス(<u>G</u>):	192, 168, 0, 254

通常事前にお伺いしたIPアドレスがセットされています。事前の申し出がなかった場合等はDHCPでIPアドレスを取得する設定で出荷されます。画面はIPアドレスがセットされている場合のサンプルです。この画面ではIPアドレスの設定方法以外の項目は基本的に変更しないでください。

自動的に IP アドレスを取得する場合

「自動的に IP アドレスを取得」を選択します。有効になると同じ行のドロップリスト から「dhcp」か「bootp」を選択します。「ダイヤルアップ」は選びません。その他 DHCP 設定として「ホスト名」の入力や「DNS 情報をプロバイダから自動取得」など があります。詳しくはネットワーク管理者にお尋ねください。

固定 IP アドレスを使う場合

「固定のIPアドレス設定」を選択します。有効になると「アドレス」,「サブネットマス ク」,「デフォルトゲートウェイアドレス」を入力します。

「ルート」タブや「ハードウェアデバイス」タブにつきましては基本的に変更しないで ください。詳細がわかり問題解決に必要な場合のみ変更するようにしてください。 正しく設定できたら「OK」をクリックしてください。変更を全て無効にするには「キャ ンセル」をクリックしてください。 「ネットワーク設定」の「ハードウェア」タブ画面の内容は変更しないでください。 「IPsec」タブ画面の内容も変更しないでください。詳細がわかり問題解決に必要な場合のみ変更するようにしてください。「DNS」タブ画面ではご利用のネットワークでの DNS環境を設定します。

▶ ネットワーク設定
ファイル(<u>E</u>) プロファイル(<u>P</u>) ヘルプ(<u>H</u>)
新規(<u>N</u>) 編集(<u>E</u>) コピー(<u>C</u>) 削除(<u>D</u>)
デバイス(<u>I</u>) ハードウェア(<u>w</u>) IPsec(<u>S</u>) DNS(<u>N</u>) ホスト(<u>o</u>)
レー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ホスト名(<u>H</u>): Dvrsa45
1番目のDNS(P):
2番目のDNS(<u>S</u>):
3番目のDNS(<u>T</u>):
DNS 検索パス:

ここで「ホスト名」を指定します。ホスト名にはこのマシンの名前を設定しますが、ドメ イン名等を同時に設定可能です。「DNS」は名前解決に必要な DNS サーバの IP ア ドレスを設定します。詳しくはネットワーク管理者にお尋ねください。

設定後ファイルメニューから「保存」を選択します。その後ネットワーク設定を終了し、 再起動を行います。画面左上のメニューバーから「アクション」→「ログアウト」と選択 し、「コンピュータの再起動」をチェックして「OK」をクリックしてください。



3.3. ルートパスワードの変更

ルートユーザはあらゆる操作が可能であり、ルートユーザのパスワードが万が 漏洩すると本サーバを思うままに制御できてしまいます。そのような事態は非常に 危険であり自分だけではなく周りにも大きな迷惑をかけてしまいます。可能な限り パスワードは頻繁に変更し、メモなどを残さないようにしてください。ただし、このル ートのパスワードを忘れてしまいますとその後の設定変更やアップグレードなどで 重大な問題を引き起こすこともありますのでご注意ください。

サーバを起動してルート権限でログインします。ルートのパスワードは通常事前にお 伺いして出荷時に設定してありますが、特に指定がなかった場合等は「rootroot」とな っています。

root でログインすると以下の画面が表示されます。 この画面で「初期設定」を開きます。



続いてこの画面で「ルートパスワード」を開きます。



ここで新規のルートパスワードを「ルートパスワード」に入力し、同じものを「確認」に 入力します(6文字以上)。

	ルートバスワード
<i>j</i> このシステ	ム用のルートパスワードを設定して下さい。
ルートパスワード:	
確認:	
[¥ キャンセル(<u>C</u>)

ここでは入力可能な文字はアルファベット、数字、記号となっています。また、入力した文字は全て「*」に変換されて表示されるのでご注意ください。大文字小文字なども区別しますので Caps Lock キーは特にご注意ください。

入力が終わったら「OK」ボタンをクリックして新パスワードを有効にします。

3.4. 日付と時刻

日付と時刻は出荷時に設定されています。また、NTP についても通常事前にお伺いして出荷時に設定してあります。こちらが設定されている場合あえて時間を合わせなおす必要はありませんが、設定されていない場合や、手作業で修正したい場合は以下の手順で行います。

サーバを起動してルート権限でログインします。ルートのパスワードは通常事前にお 伺いして出荷時に設定してありますが、特に指定がなかった場合等は「rootroot」となっています。 root でログインすると以下の画面が表示されます。 この画面で「初期設定」を開きます。



続いてこの画面で「日付と時間」を開きます。



「日付/時間のプロパティ」の「日付と時間」タブ画面で日付と時刻を設定します。ただし、NTP が有効になっているときは編集できません。

v		日付/時間	のブロパティ		
日付と時間()	D) ネットワ	ークタイム	ブロトコル(<u>N</u>)	タイムゾーン(工)	
日付(D)			時刻		
< 2006 >		< 6月 ≯	現在時刻	: 10:17:02	
日月.	<u> </u>	金 土	時(日)	: 10	÷
28 29	30 31 1	2 3	A/M)	16	•
4 5	6 7 8	9 10	27(m)	. 10	
18 19	20 21 22	23 24	秒(<u>5</u>)	: 53	Ĵ
25 26	27 28 29	30 1			
2 3	4 5 6	7 8			
	_				
S ヘルブ()	H)		第キャンセル	<u>ه او ال</u>	(<u>(</u>)

「ネットワークタイムプロトコル」タブ画面を開くとNTPを使った設定が変更できます。 ネットワーク内にNTPサーバがあるか外部のNTPサーバにアクセスできる場合はこ ちらを有効にすると良いでしょう。「ネットワークタイムプロトコル(ntp)を有効にする」に チェックを入れるとNTPサーバより時刻情報を受け取ることになります。データを受 け取るサーバは「NTPサーバ」グループ内で指定します。NTPサーバの名前を設定 してください。追加オプションとして「ローカルタイムソースを使用」「NTPブロードキャ ストを有効」があります。詳しくはシステム管理者にお尋ねください。

日付/時間のプロバティ
日付と時間(<u>D</u>) ネットワークタイムプロトコル(<u>N</u>) タイムゾーン(<u>T</u>)
あなたのコンピューターは、ネットワークタイムプ ロトコルを使用して、遠隔の時間サーバーの時刻と 同期することができます。
✓ ネットワークタイムプロトコル(ntp)を育効にする(E)
NTP +-//-
サーバー(S):
0.pool.ntp.org
1.pool.ntp.org
2.pool.ntp.org
▷ 抓張オブションの表示(S)

「タイムゾーン」タブ内は基本的には変更しません。ただ、システム内で UTC を使用 することが決まっている場合は「システムクロックで UTC を使用」にチェックを入れて ください。



最後に「OK」をクリックすると全変更が有効になります。

基本的なインストール動作は以上で終了です。以降は個別のコンテンツごとの設定 となります。詳しくは「れくさす CD/DVD-ROM サーバ ユーザーズマニュアル」を参 照してください。

レクサス CD/DVD-ROM サーバ 設置ガイド

2007 年 3 月 Ver.1.03 第 1 版発行 発行株式会社レクサス

Copyright ©2005-2007 REXAS Inc.